

Elements of Lifestyle



GERMANY

Bedienungsanleitung **DE**

Instruction Manual **EN**

# Power Fit

---



**Entsafter**  
**Juice Extractor**

**DE** **Bedienungsanleitung.....3**

**EN** **Instruction Manual.....29**

**BEEM** Blitz-Elektro-Erzeugnisse Manufaktur Handels-GmbH  
Dieselstraße 19-21  
61191 Rosbach v.d.H.  
Germany

Internet: [www.beem.de](http://www.beem.de)

<b>Vorwort</b> .....	<b>5</b>
<b>Informationen zu dieser Bedienungsanleitung</b> .....	<b>5</b>
Urheberrecht .....	5
Warnhinweise .....	6
Bestimmungsgemäße Verwendung .....	7
Haftungsbeschränkung .....	7
<b>Sicherheit</b> .....	<b>8</b>
Grundlegende Sicherheitshinweise .....	8
Gefahr durch elektrischen Strom .....	9
Verletzungsgefahr .....	10
<b>Aufstellen und Anschließen</b> .....	<b>11</b>
Sicherheitshinweise .....	11
Lieferumfang und Transportinspektion .....	11
Entsorgung der Verpackung .....	12
Anforderungen an den Aufstellort .....	12
Elektrischer Anschluss .....	13
<b>Aufbau und Funktion</b> .....	<b>14</b>
Geräteelemente .....	14
Sicherheitsschalter .....	14
<b>Bedienung und Betrieb</b> .....	<b>15</b>
Sicherheitshinweise .....	15
Vor dem Erstgebrauch .....	15
Vor dem Gebrauch .....	16
Anwendungshinweise .....	17
Gerät ein- und ausschalten .....	18
Entsaften .....	18
Restebehälter entleeren .....	19
Nach dem Gebrauch .....	20

# Inhaltsverzeichnis

<b>Reinigung und Pflege</b> .....	<b>20</b>
Sicherheitshinweise .....	20
Reinigung .....	21
<b>Störungsbehebung</b> .....	<b>21</b>
Sicherheitshinweise .....	21
Störungsursachen und -behebung .....	22
<b>Hinweise zur Lagerung/Entsorgung</b> .....	<b>23</b>
Lagerung .....	23
Entsorgung .....	23
<b>Anhang</b> .....	<b>23</b>
Ersatzteile und Zubehör .....	23
Technische Daten .....	24
Zertifizierungen .....	24
Garantie, Service und Reparaturen .....	25
EG-Konformitätserklärung .....	27
<b>Index</b> .....	<b>28</b>

## Vorwort

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

mit dem Kauf dieses Gerätes haben Sie sich für ein Qualitätsprodukt entschieden, welches hinsichtlich Technik und Funktionalität dem modernsten Entwicklungsstandard entspricht.

Lesen Sie die hier enthaltenen Informationen, damit Sie mit Ihrem Gerät schnell vertraut werden und seine Funktionen in vollem Umfang nutzen können.

Ihr Gerät dient Ihnen viele Jahre lang, wenn Sie es sachgerecht behandeln und pflegen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Gebrauch.

## Informationen zu dieser Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Entsafters **Power Fit** (nachfolgend als Gerät bezeichnet) und gibt Ihnen wichtige Hinweise für die Inbetriebnahme, die Sicherheit, den bestimmungsgemäßen Gebrauch und die Pflege des Gerätes.

Die Bedienungsanleitung muss ständig in der Nähe des Gerätes verfügbar sein. Sie ist von jeder Person zu lesen und anzuwenden, die mit der Bedienung, Störungsbehebung und/oder Reinigung des Gerätes beauftragt ist.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf und geben Sie diese mit dem Gerät an Nachbesitzer weiter.

## Urheberrecht

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Vervielfältigung bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, sowie die Wiedergabe der Abbildungen, auch im veränderten Zustand, ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Herstellers gestattet.

## Warnhinweise

In der vorliegenden Bedienungsanleitung werden folgende Warnhinweise verwendet:

### **GEFAHR**

**Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine drohende gefährliche Situation.**

Falls die gefährliche Situation nicht vermieden wird, kann dies zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.

- ▶ Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um die Gefahr des Todes oder schwerer Verletzungen von Personen zu vermeiden.

### **WARNUNG**

**Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine mögliche gefährliche Situation.**

Falls die gefährliche Situation nicht vermieden wird, kann dies zu Verletzungen führen.

- ▶ Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um Verletzungen von Personen zu vermeiden.

### **HINWEIS**

- ▶ Ein Hinweis kennzeichnet zusätzliche Informationen, die den Umgang mit dem Gerät erleichtern.

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist vorwiegend für den nicht gewerblichen Gebrauch in geschlossenen Räumen zum Entsaften von Obst und Gemüse bestimmt. Achten Sie bei gewerblicher Nutzung auf eine Änderung der Garantiezeit.

Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

### **WARNUNG**

#### **Gefahr durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung!**

Von dem Gerät können bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und/oder andersartiger Nutzung Gefahren ausgehen.

- ▶ Das Gerät ausschließlich bestimmungsgemäß verwenden.
- ▶ Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Vorgehensweisen einhalten.

Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlossen.

Das Risiko trägt allein der Betreiber.

## Haftungsbeschränkung

Alle in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen technischen Informationen, Daten und Hinweise für die Installation, Betrieb und Pflege entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung.

Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Anleitung können keine Ansprüche hergeleitet werden.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund von Nichtbeachtung der Anleitung, nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, unsachgemäßen Reparaturen, unerlaubt vorgenommener Veränderungen oder Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile.

Dieses Gerät entspricht den vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen. Ein unsachgemäßer Gebrauch kann jedoch zu Personen- und Sachschäden führen.

### Grundlegende Sicherheitshinweise

Beachten Sie für einen sicheren Umgang mit dem Gerät die folgenden grundlegenden Sicherheitshinweise sowie die in den einzelnen Kapiteln separat aufgeführten Hinweise:

- Kontrollieren Sie das Gerät vor der Verwendung auf äußere sichtbare Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes Gerät nicht in Betrieb.
- Entfernen Sie das Typenschild und eventuelle Warnhinweise nicht.
- Stellen Sie das Gerät außer Reichweite von Kindern.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn der Netzstecker eingesteckt ist.
- Personen, die aufgrund ihrer körperlichen, geistigen oder motorischen Fähigkeiten nicht in der Lage sind das Gerät sicher zu bedienen, dürfen das Gerät nur unter Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person benutzen.
- Tauchen Sie die Antriebseinheit, die Anschlussleitung oder den Netzstecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Ziehen Sie die Anschlussleitung immer am Netzstecker aus der Steckdose, nicht an der Anschlussleitung.
- Niemals die Antriebseinheit an der Anschlussleitung oder dem Verschlussbügel anheben, bewegen oder tragen.

- Lassen Sie Reparaturen am Gerät nur von autorisierten Fachhändlern oder vom Werstkundendienst durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Zudem erlischt der Garantieanspruch.
- Eine Reparatur des Gerätes während der Garantiezeit darf nur von einem vom Hersteller autorisierten Kundendienst vorgenommen werden, sonst besteht bei Schäden und nachfolgenden Schäden kein Garantieanspruch mehr.
- Defekte Bauteile dürfen nur gegen Original-Ersatzteile ausgetauscht werden. Nur bei diesen Teilen ist gewährleistet, dass die Sicherheitsanforderungen erfüllt werden.

## Gefahr durch elektrischen Strom

### GEFAHR

#### **Lebensgefahr durch elektrischen Strom!**

#### **Beim Kontakt mit unter Spannung stehenden Leitungen oder Bauteilen besteht Lebensgefahr!**

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um eine Gefährdung durch elektrischen Strom zu vermeiden:

- ▶ Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn die Anschlussleitung oder der Netzstecker beschädigt sind.
- ▶ Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Gerätes. Werden spannungsführende Anschlüsse berührt und der elektrische und mechanische Aufbau verändert, besteht Stromschlaggefahr.

## Verletzungsgefahr

** WARNUNG****Gefahr durch bewegliche Bauteile!**

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um sich oder andere nicht zu verletzen:

- ▶ Schalten Sie das Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie Zubehörteile austauschen.
- ▶ Verwenden Sie zum Nachschieben des Obstes bzw. Gemüses immer nur den mitgelieferten Stopfer.
- ▶ Lösen Sie den Verschlussbügel erst, nachdem Sie das Gerät ausgeschaltet haben und der Motor zum Stillstand gekommen ist.
- ▶ Stecken Sie keinesfalls Ihre Finger oder Gegenstände in den Zuführschacht.

## Aufstellen und Anschließen

### Sicherheitshinweise

#### **⚠ WARNUNG**

#### **Bei der Inbetriebnahme des Gerätes können Personen- und Sachschäden auftreten!**

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um die Gefahren zu vermeiden:

- ▶ Verpackungsmaterialien dürfen nicht zum Spielen verwendet werden. Es besteht Erstickungsgefahr.
- ▶ Beachten Sie die Hinweise zu den Anforderungen an den Aufstellort sowie zum elektrischen Anschluss des Gerätes, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden.

### Lieferumfang und Transportinspektion

Das Gerät wird standardmäßig mit folgenden Komponenten geliefert:

- Antriebseinheit
- Restbehälter
- Stopfer
- Deckel
- Filter- und Reibeaufsatz
- Auffangschale
- Saftkanne mit Deckel
- Bürste
- Bedienungsanleitung

#### **HINWEIS**

- ▶ Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden. Melden Sie eine unvollständige oder beschädigte Lieferung umgehend Ihrem Lieferanten/Händler.

### Entsorgung der Verpackung

Die Verpackung schützt das Gerät vor Transportschäden. Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recyclebar.



Die Rückführung der Verpackung in den Materialkreislauf spart Rohstoffe und verringert das Abfallaufkommen. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.

#### **HINWEIS**

- ▶ Heben Sie wenn möglich die Originalverpackung während der Garantiezeit des Gerätes auf, um das Gerät im Garantiefall ordnungsgemäß verpacken zu können. Transportschäden führen zum Erlöschen des Garantieanspruchs.

### Anforderungen an den Aufstellort

Für einen sicheren und fehlerfreien Betrieb des Gerätes muss der Aufstellort folgende Voraussetzungen erfüllen:

- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, waagerechte und trockene Arbeitsfläche.
- Stellen Sie das Gerät nicht in einer heißen, nassen oder sehr feuchten Umgebung auf.
- Die Steckdose muss leicht zugänglich sein, so dass die Netzverbindung schnell getrennt werden kann.

## Elektrischer Anschluss

Für einen sicheren und fehlerfreien Betrieb des Gerätes sind beim elektrischen Anschluss folgende Hinweise zu beachten:

- Vergleichen Sie vor dem Anschließen des Gerätes die Anschlussdaten (Spannung und Frequenz) auf dem Typenschild mit denen Ihres Elektronetzes. Diese Daten müssen übereinstimmen, damit keine Schäden am Gerät auftreten. Im Zweifelsfall fragen Sie Ihren Elektrofachhändler.
- Die Steckdose muss mindestens über einen 10A-Sicherungsautomaten abgesichert sein.
- Vergewissern Sie sich, dass die Anschlussleitung unbeschädigt ist und nicht über heiße Oberflächen und/oder scharfe Kanten verlegt wird.
- Die Anschlussleitung darf nicht straff gespannt sein oder geknickt werden.
- Wickeln Sie die Anschlussleitung immer vollständig ab, bevor Sie das Gerät an die Steckdose anschließen.
- Verlegen Sie die Anschlussleitung so, dass keine Stolpergefahr besteht.
- Die elektrische Sicherheit des Gerätes ist nur dann gewährleistet, wenn es an ein vorschriftsmäßig installiertes Schutzleitersystem angeschlossen wird. Der Betrieb an einer Steckdose ohne Schutzleiter ist verboten. Lassen Sie im Zweifelsfall die Hausinstallation durch eine Elektro-Fachkraft überprüfen. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch einen fehlenden oder unterbrochenen Schutzleiter verursacht werden.

### Geräteelemente



### Sicherheitsschalter

**HINWEIS**

- Das Gerät ist mit einem Sicherheitsschalter ausgestattet und lässt sich nur betreiben, wenn die Abdeckung korrekt aufgesetzt und der Verschlussbügel eingerastet ist.

## Bedienung und Betrieb

In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Hinweise zur Bedienung des Gerätes.

### Sicherheitshinweise

#### **WARNUNG**

**Beim unsachgemäßen Betrieb des Gerätes können Personen- und Sachschäden auftreten!**

Beachten Sie zusätzlich zu den grundlegenden Sicherheitshinweisen alle in diesem Kapitel aufgeführten Hinweise, um Gefahren zu vermeiden.

- ▶ Betreiben Sie das Gerät nicht länger als 1 Minute durchgehend. Warten Sie danach mindestens 1 Minute, bevor Sie das Gerät erneut einschalten, um eine Überhitzung und Beschädigung des Motors zu vermeiden.
- ▶ Betreiben Sie das Gerät nicht ohne die Abdeckung.
- ▶ Entkernen Sie Stein- und Kernobst vor dem Entsaften.

### Vor dem Erstgebrauch

- Entfernen Sie vor dem Erstgebrauch alle Verpackungsmaterialien von dem Gerät und den Zubehörteilen.
- Reinigen Sie den Restbehälter, den Stopfer, die Abdeckung, den Filteraufsatz, die Auffangschale und die Saftkanne und den Deckel der Saftkanne vor der ersten Verwendung wie im Kapitel **Reinigung und Pflege** beschrieben.
- Machen Sie sich anhand dieser Bedienungsanleitung mit dem Gerät und den Zubehörteilen vertraut, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen.

### Vor dem Gebrauch



- ◆ Setzen Sie die Auffangschale so auf die Antriebseinheit, dass der Saftauslass in der dazugehörigen Aussparung in der Antriebseinheit liegt.



- ◆ Setzen Sie den Filter- und Reibeaufsatz so auf den Mitnehmer der Antriebseinheit, dass die Erhebungen an der Unterseite des Filter- und Reibeaufsatzes mit den Aussparungen des Mitnehmers übereinstimmt.

#### **WARNUNG**

##### **Gefahr durch scharfe Bauteile!**

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um sich oder andere nicht zu verletzen:

- ▶ Berühren Sie nicht die Reibefläche.



- ◆ Neigen Sie den Restebehälter leicht nach vorne und schieben Sie das obere Ende unter die Auswurfrutsche.
- ◆ Drücken Sie dann das untere Ende des Restebehälters an die Antriebseinheit.



- ◆ Setzen Sie die Abdeckung so auf die Auffangschale, das der Restebehälter abgedeckt ist.
  - ◆ Setzen Sie den Stopfer in den Zuführschacht ein.
  - ◆ Klappen Sie den Verschlussbügel nach oben, bis er auf beiden Seiten einrastet.
- 
- ◆ Stellen Sie sicher, dass der Ein-/Ausschalter auf Position **0** steht.
  - ◆ Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.

### Anwendungshinweise

- Das Gerät eignet sich nicht zum Verarbeiten von stärkehaltigem Obst und Gemüse (z. B. Bananen).
- Verarbeiten Sie nur frisches Obst und Gemüse, weil es saftiger ist.
- Entfernen Sie die Schalen von Früchten mit dicker und harter Schale vor dem Entsaften.
- Um eine hohe Saftausbeute zu erzielen, drücken Sie den Stopfer langsam nach unten.

## Gerät ein- und ausschalten

### HINWEIS

- ▶ Das Gerät verfügt über zwei Leistungsstufen.

Leistungsstufe	Anwendung
1	weiches Fruchtfleisch
2	hartes Fruchtfleisch

- ◆ Zum Einschalten des Gerätes auf Leistungsstufe 1 schalten Sie den Ein-/Ausschalter auf Position **1**.
- ◆ Zum Einschalten des Gerätes auf Leistungsstufe 2 schalten Sie den Ein-/Ausschalter auf Position **2**.
- ◆ Zum Ausschalten des Gerätes schalten Sie den Ein-/Ausschalter auf Position **0**.

## Entsaften

Zum Entsaften gehen Sie wie folgt vor:



- ◆ Klappen Sie den Saftauslass nach unten, bis er einrastet.

### HINWEIS

- ▶ Bei nicht herunter geklapptem Saftauslass kann es zu einem Überlaufen des Saftes kommen.

- ◆ Stellen Sie die Saftkanne unter den Saftauslass.
- ◆ Schneiden Sie das zu entsaftende Obst bzw. Gemüse ggf. in Stücke, die in den Zuführschacht passen.

- ◆ Schalten Sie das Gerät ein.
- ◆ Entnehmen Sie den Stopfer.
- ◆ Stecken Sie die Früchte zum Entsaften in den Zuführschacht.
- ◆ Setzen Sie den Stopfer in den Zuführschacht ein und drücken Sie diesen leicht nach unten und damit die Früchte in den Filter- und Reibeaufsatz.

## **WARNUNG**

### **Gefahr durch bewegliche und scharfe Bauteile!**

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um sich oder andere nicht zu verletzen:

- ▶ Greifen Sie niemals in den Zuführschacht. Verwenden Sie zum Nachschieben des Obstes bzw. Gemüses immer nur den mitgelieferten Stopfer.

## **HINWEIS**

- ▶ Achten Sie auf den Füllstand der Saftkanne. Entleeren Sie die Saftkanne, um ein Überlaufen zu vermeiden. Klappen Sie dazu den Saftauslass nach oben, um ein Heraustropfen des Saftes zu verhindern.

## **Restebehälter entleeren**

Um den Restebehälter zur Entleerung abzunehmen, gehen Sie wie folgt vor:

- ◆ Schalten Sie das Gerät aus und warten Sie, bis der Motor still steht.
- ◆ Klappen Sie das untere Ende des Restebehälters nach außen und entnehmen Sie den Restebehälter.

## **HINWEIS**

- ▶ Setzen Sie den Restebehälter gemäß Kapitel **Vor dem Gebrauch** wieder ein, bevor Sie mit dem Entsaften fortfahren.

## Nach dem Gebrauch

- ◆ Schalten Sie das Gerät aus und warten Sie, bis der Motor still steht.
- ◆ Ziehen Sie den Netzstecker.
- ◆ Klappen Sie den Saftauslass hoch.
- ◆ Lösen Sie den Verschlussbügel und klappen Sie ihn nach unten.
- ◆ Nehmen Sie den Stopfer und den Deckel ab.
- ◆ Ziehen Sie den Filter- und Reibeaufsatz ab.
- ◆ Nehmen Sie die Auffangschale und den Restebehälter ab.
- ◆ Reinigen Sie alle Teile des Gerätes wie im Kapitel **Reinigung und Pflege** beschrieben.

## Reinigung und Pflege

### Sicherheitshinweise

#### **GEFAHR**

##### **Lebensgefahr durch elektrischen Strom!**

- ▶ Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.

#### **WARNUNG**

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, bevor Sie mit der Reinigung des Gerätes beginnen:

- ▶ Berühren Sie nicht die Reibefläche des Filter- und Reibeaufsatzes. Es besteht Schnittgefahr.
- ▶ Tauchen Sie die Antriebseinheit, die Anschlussleitung oder den Netzstecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- ▶ Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.

## Reinigung

- Wischen Sie die Antriebseinheit außen mit einem feuchten Tuch ab.
- Alle anderen Teile reinigen Sie in einer warmen Spülmittellösung mit einem weichen Schwamm.
- Reinigen Sie den Filter- und Reibeaufsatz mit der mitgelieferten Bürste.
- Festgetrocknete Nahrungsmittelreste können Sie vor der Reinigung 10 Minuten lang in warmer Spülmittellösung einweichen.

### **HINWEIS**

- ▶ Farbintensive Nahrungsmittel können Verfärbungen auf den Kunststoffteilen verursachen. Reiben Sie die betroffenen Stellen vor der Reinigung mit etwas Speiseöl ab.

## Störungsbehebung

### Sicherheitshinweise

#### **⚠ GEFAHR**

##### **Lebensgefahr durch elektrischen Strom!**

- ▶ Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie mit der Störungsbehebung beginnen.

#### **⚠ WARNUNG**

##### **Gefahr durch unsachgemäße Reparaturen!**

Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer und Schäden am Gerät entstehen.

- ▶ Reparaturen an Elektrogeräten dürfen nur vom Werkskundendienst oder von Fachleuten durchgeführt werden, die vom Hersteller geschult sind.

## Störungsursachen und -behebung

Die nachfolgende Tabelle hilft bei der Lokalisierung und Behebung kleinerer Störungen:

Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Das Gerät funktioniert nach dem Einschalten nicht.	Stecker nicht eingesteckt.	Stecker einstecken.
	Sicherungsautomat im Sicherungskasten abgeschaltet.	Sicherungsautomat einschalten.
	Geräteteile nicht korrekt montiert.	Geräteteile gemäß Kapitel <b>Vor dem Gebrauch</b> montieren.
Der Sicherungsautomat im Sicherungskasten springt heraus.	Zu viele Geräte am selben Stromkreis angeschlossen.	Anzahl der Geräte im Stromkreis reduzieren.
	Gerät ist defekt.	Kundendienst benachrichtigen.

### HINWEIS

- ▶ Wenn Sie mit den vorstehend genannten Schritten das Problem nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

## Hinweise zur Lagerung/Entsorgung

### Lagerung

Sollten Sie das Gerät längere Zeit nicht benötigen, reinigen Sie es wie im Kapitel **Reinigung und Pflege** beschrieben. Bewahren Sie das Gerät und alle Zubehörteile an einem trocknen, sauberen und frostfreien Ort auf, an dem es vor direktem Sonnenlicht geschützt und für kleine Kinder unzugänglich ist.

### Entsorgung



Dieses Produkt darf innerhalb der Europäischen Gemeinschaft nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.

Entsorgen Sie das Gerät gemäß der Elektro- und Elektronik Altgeräte EG-Richtlinie 2002/96/EC-WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die für die Entsorgung zuständige kommunale Behörde.

## Anhang

### Ersatzteile und Zubehör





Die Artikelnummern für die Ersatzteile und das Zubehör finden Sie auf unserer Website [www.beem.de](http://www.beem.de) oder auf Anfrage bei unserem Kundendienst.

## Technische Daten

Modell	Entsafter Power Fit
Typnummer	M 5.001
Abmessungen	21 x 32 x 40 cm (H x B x T)
Gewicht ca.	4 kg
Betriebsspannung	230 VAC
Netzfrequenz	50 Hz
Motorleistung	max. 700 W

Änderungen im Design und der Technik jederzeit vorbehalten.

## Zertifizierungen

Symbol	Bedeutung
	Das Gerät ist geprüft und zertifiziert durch Intertek.
	Das Gerät entspricht den einschlägigen EU-Richtlinien (siehe Konformitätserklärung).
	Dieses Gerät entspricht den Richtlinien zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Substanzen in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS).
	Dieses Gerät entspricht den Bestimmungen der Richtlinie über Elektro- und Elektronikaltgeräte.

## Garantie, Service und Reparaturen

Dies ist ein Qualitätsprodukt von BEEM und wurde nach den neuesten Fabrikationsmethoden hergestellt.

Wir garantieren für die einwandfreie Beschaffenheit dieses Qualitätsprodukts. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Fabrikationsfehler.

### **Für dieses Produkt beträgt die Garantiezeit 2 Jahre.**

Bei einer **gewerblichen** oder gleichzustellenden **Nutzung** z.B. in Hotels, Pensionen oder Gemeinschaftsanlagen, oder wenn der Kunde kein Verbraucher im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist, beträgt die **Garantiezeit 6 Monate**. Der Gewährleistungsausschluss bleibt hiervon unberührt.

**Gewährleistungsausschluss:** Ausgeschlossen von der Garantie sind insbesondere Mängel, die durch unsachgemäße Handhabung, Nichtbeachten der Bedienungsanleitung sowie der Sicherheitshinweise, Gewaltanwendung, Veränderungen, eigene Reparaturversuche und Reparaturversuche unqualifizierter Dritter verursacht sind. Ebenso Mängel, die auf normalem Verschleiß beruhen.

Soweit wir zur Gewährleistung gesetzlich verpflichtet sind, werden wir – unter Ausschluss des Rechts auf Wandlung oder Minderung – nach unserer Wahl entweder kostenlos nachbessern oder kostenlos Ersatz leisten. Gelingt die Nachbesserung trotz mehrerer Versuche nicht oder ist auch der Ersatzgegenstand mit einem von uns zu vertretenden Mangel behaftet, so ist der Kunde zur Herabsetzung des Preises oder nach seiner Wahl zur Rückgängigmachung des Vertrages berechtigt. Durch Inanspruchnahme der Garantie verlängert sich diese nicht.

Für **Wandlung** (Um- und Austausch), **Rückgabe** des Geräts (Rücktritt vom Kaufvertrag) oder **Minderung** des Kaufpreises ist zunächst immer der Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben zuständig. Dies gilt insbesondere für die Rückgabe oder für Minderungsansprüche, da diese unter Berücksichtigung des Kaufpreises geregelt werden müssen. Eine Kaufpreiserstattung bei Rückgabe oder eine Gutschrift bei Minderung kann nur über den Händler abgewickelt werden, bei dem Sie die Ware käuflich erworben haben.

Sollten sich wider Erwarten Mängel herausstellen, versuchen Sie erst eine telefonische Klärung. Schlägt dies fehl, senden Sie bitte das sorgfältig verpackte Gerät an Ihren Händler oder an die unten angegebene Kundendienstadresse. Geben Sie dabei Ihre vollständige Adresse, Typ- und Modellnummer sowie die Seriennummer des Geräts an. Diese finden Sie auf dem Typenschild am Gerät. Beschreiben Sie bitte möglichst ausführlich die aufgetretenen Mängel oder Fehler. Dem Produkt oder der Ersatzteilbestellung ist eine maschinell erstellte sowie datierte Kaufquittung oder Rechnung beizulegen. Ohne eine maschinell erstellte Kaufquittung oder Rechnung kann keine Garantieleistung erbracht werden, weder für Reparaturen, noch für Ersatzteile oder andere Ansprüche.

Außerhalb Deutschlands und insbesondere in Nicht-EG-Ländern, sollten Sie den Artikel an Ihren Händler oder den dort ansässigen Vertreter senden. Auskünfte können Sie, vorzugsweise per Email, bei der unten angegebenen Kundendienstadresse einholen.


Reparaturen, die nicht der Garantie unterliegen, können Sie, gegen individuelle Berechnung, ebenfalls vom Kundendienst durchführen lassen – außerhalb Deutschlands von Ihrem Händler, bei dem Sie die Ware erworben haben oder einer Servicestelle, falls vorhanden.

**Verschleißteile und Verbrauchsmaterial** können Sie bei Ihrem Händler oder der angegebenen Kundendienstadresse bestellen. Außerhalb Deutschlands wenden Sie sich in erster Linie an Ihren Händler oder den dort zuständigen Vertreter.

Für Produktinformationen, Zubehörbestellungen oder Fragen zur Serviceabwicklung kontaktieren Sie Ihren Händler oder den angegebenen Kundendienst. Außerhalb Deutschlands und insbesondere in Nicht-EG-Ländern, setzen Sie sich zunächst mit Ihrem Händler oder dem Vertreter in Verbindung.

**Nutzen Sie auch das Internet. Auf unserer Website [www.beem.de](http://www.beem.de) finden Sie Zubehör und Ersatzteile, sowie Bedienungsanleitungen in verschiedenen Sprachen. Außerdem weitere Produktinformationen.**

## EG-Konformitätserklärung

Name/Anschrift des Herstellers:	<b>BEEM Blitz-Elektro-Erzeugnisse Manufaktur Handels-GmbH</b> Dieselstraße 19-21 D-61191 Rosbach v.d.H.
Wir erklären, dass das Produkt	
Fabrikat:	Entsafter <b>Power Fit</b>
Typ:	M 5.001
den folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:	
<b>EG-Richtlinie 2006/95/EG elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen,</b>	
<b>EG-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit.</b>	
Folgende harmonisierte Normen wurden ganz oder teilweise angewandt: EN55014-1:2000/+A1:2001/+A2:2002 EN55014-2:1997/+A1:2001 EN61000-3-2:2000/+A2:2005 EN61000-3-3:1995/+A1:2001/+A2:2005 EN50366:2003+A1:06 EN60335-1:2002+A11,A1:04+A12,A2:06 EN60335-2-14:2006	
Rosbach, den 24.11.2009	 <p><b>BEEM</b> BEEM Blitz-Elektro-Erzeugnisse Manufaktur Handels-GmbH 61191 Rosbach v.d.H. Germany</p> <p>Bijan Mehshat</p> <p>(Rechtsverbindliche Unterschrift des Ausstellers)</p>

## Index

### **A**

Anwendungshinweise . . . . .	17
Aufstellort . . . . .	12
Ausschalten . . . . .	18

### **B**

Beschädigtes Gerät . . . . .	8
Bestimmungsgemäße Verwendung. 7	

### **E**

EG-Konformitätserklärung . . . . .	27
Einschalten . . . . .	18
Elektrischer Anschluss . . . . .	13
Entsaften. . . . .	18
Entsorgung . . . . .	23
Entsorgung der Verpackung. . . . .	12
Ersatzteile und Zubehör . . . . .	23
Erstgebrauch . . . . .	15

### **G**

Garantie . . . . .	25
Gefahr durch Strom . . . . .	9
Geräteelemente . . . . .	14
Grundlegende Sicherheitshinweise . 8	

### **H**

Haftungsbeschränkung. . . . .	7
-------------------------------	---

### **I**

Inhaltsverzeichnis . . . . .	3
------------------------------	---

### **L**

Lagerung. . . . .	23
Lieferumfang. . . . .	11

### **N**

Nachbesitzer. . . . .	5
-----------------------	---

### **R**

Reinigung . . . . .	21
Reparaturen . . . . .	25

### **S**

Service . . . . .	25
Sicherheit . . . . .	8
Sicherheitsschalter . . . . .	14
Störungsbehebung . . . . .	21

### **T**

Technische Daten . . . . .	24
Transportinspektion . . . . .	11

### **V**

Verletzungsgefahr. . . . .	10
Verpackung. . . . .	12

### **W**

Warnhinweise . . . . .	6
------------------------	---

### **Z**

Zertifizierungen. . . . .	24
---------------------------	----